








ขั้นตอนการสร้าง การใช้คำสั่ง Round Edges แบบนี้เป็นารตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม ไม่เป็นรูปเหลี่ยม และสามารถสร้างความโค้งเว้าได้ตามต้องการ 1. คลิกที่ 

เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ วาดรูปสี่เหลี่ยมสร้างรูปทรงเหลี่ยม คลิกที่  (Feature แบบ Extrude Profile) กำหนดขนาด 2. คลิกที่  (Select edges) เลือกด้านใดด้านหนึ่งของรูป > คลิก  Round edges 3. เลือก Variable radius แล้วกำหนด % Length และ Radius (ทั้งนี้ขนาดของ Radius ไม่ควรเกินขนาดของรูปเหลี่ยม เช่น กำหนดขนาดรูปเหลี่ยมเท่ากับ 3x2x6 นิ้ว ขนาดของ Radius ไม่ควรเกิน 2 )



4. เลือก OK จะปรากฏผล ดังภาพ



5. หากต้องการสร้าง Edges เช่นเดียวกันนี้ สามารถทำได้ด้วยการใช้คำสั่ง  select faces. ที่ด้านดังกล่าว แล้วใช้คำสั่ง copy หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง select edges แล้วใช้คำสั่ง paste 



ซึ่งจะปรากฏผล ดังภาพ

